

- 縦置き用スタンド

CDをセットするときは、図のようにCDの穴をトレーの中心にはめ込みます。



# USB&IEEE1394 CD-RW/DVD-ROMドライブ ~簡単接続ガイド~ はんじめにお読みください

### パッケージの内容を確認します。

確認した項目には、を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。□ なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□ ドライブ本体 (CRWD-C16IU)...口台 □ 縦置き用スタンド......1個

### □ 接続ケーブル

種類	コネクタ形状	数量			
USBケーブル(1m)		1			
IEEE1394ケーブル□ (6ピン←→4ピン、400Mbps、1m)		1			

### □ユーティリティCD (CD-ROM) ....... □枚

※次のものが収録されています。 ・簡単セットアップ (本製品のセットアップインストーラ)

- ·CD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル)
- ·WinCDR Lite (ライティングソフト)
- $\cdot$ WinDVD (プレーヤソフト)

CD-ROMのビニールケースにWinDVDをインストールするのに必要なシリアル番

号が記載されています。

·PacketMan (ライティングソフト)

·PacketMan Reader (PacketMan用読み出しドライバ) ·AcrobatReader (PDFファイル閲覧ソフト)

□お客様登録カード(株式会社アプリックス)......□枚

※ 必要事項をご記入の上、株式会社アプリックスへ必ずご返送ください。 ※ お客様要登録カードには、WinCDR Liteをインストールするのに必要なシリアルNoが記載 されています。シリアルNoをなくしてしまったときは、株式会社アプリックスにお問い合

□はじめにお読みください(本紙)......収

※□製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載 されています。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、大切に保管して

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

### 本製品を設置します。



USB/IEEE1394 ケーブルは、手順 A3~A7、B3~B7 で接続します。 ※「次の新しいドライバを検索しています:(以下略)」というメッセージが 表示されたときは、[キャンセル]をクリックして作業を続けてください。

きなくなることがあります。

縦置きの場合

横置きの場合 図のような向きで本製品を設置します。 イジェクトボタン アクセスランプ

図のように、本製品を縦置き用スタンドを取り付けます。

ブルをあらかじめ接続しておくことをおすすめます。

\*縦置き用スタンドを取り付ける前に簡単セットアップを実行してACアダプタ・USBケー

\*向きにご注意ください。無理に逆の向きで取り付けると正常に読み出し・書き込みがで



### <各部の機能>



### 電源スイッチの設定



AUTO: パソコンの電源に連動して自動的に電源のON/OFFが切り替わります。 ON: 本製品の電源を強制的にONにします。

OFF: 本製品の電源を強制的にOFFにします。

※パソコンによっては、電源スイッチを「AUTO」にしてもパソコン本体の電源に 連動してON/OFF切り替わらないことがあります。このようなときは、電源ス イッチを「ON」または「OFF」に切り替えてください。

# パソコン本体の電源スイッチをONにし、Windowsを

※画面の色数は[High Color (16ビット)]以上に設定しておいてください。□ 256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

以降のセットアップ手順は、本製品の接続に USB ケ ーブルと IEEE1394 ケーブルのどちらを使うかによっ て異なります。

> USBケーブルで接続する場合 手順A1以降に従ってセットアップしてください。

IEEE1394ケーブルで接続する場合 本紙裏面手順B1以降に従ってセットアップしてください。

### 最新の情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (http://www.melcoinc.co.jp/) をご参照ください。

●CD-R/RWメディアに書き込み可能 本製品は、CD-R/RWメディアにデータを書き込めます(DVDメディアへの書き込みはできません)。最大転送速度は次のとおりです。

· CD-R書き込み時: CB (\*1、2)

k2 CD-RWメディアに4倍速を超える速度で書き込みをするためには、High Speed対応のCD-RWメディアが必要です。

本製品は、CD、DVDの読み出しが可能です(※3)。最大転送速度は次のとおりです。
・CD: 124倍速(※4) 11111111111111DVD(1層): 128倍速(※5)

\*3 8cmサイズのメディアも再生できます。DVD-RAM、DVD+RWには対応しておりません。

\*4 USBで接続した場合、最大約8倍速になります。 \*5回SBで接続した場合、最大約0.7倍速となります(DVD-Videoを再生したときコマ落ちします)。

弊社で書き込み動作を確認したCD-R/RWメディアは次のとおりです。

·CD-RWメディア: RICOH、三菱化学、日立マクセル ・CD-RWメディア(High Speed対応)□RICOH、三菱化学

・CD-Rメディア:太陽誘電、RICOH、三井化学、FUJIFILM、日立マクセル

\*メディアによって最大書き込み速度は異なります。メディアのパッケージに記載してある書き込み速度に従ってください。

### ●セットアップ後に登録されるデバイス名

セットアップが完了すると次のデバイス名がWindows (デバイスマネージャ) に登録されます。

### USB接続の場合

WindowsXP/2000:USB大容量記憶装置デバイス、本製品のユニットドライブ名

WindowsMe:USB大容量記憶装置デバイス (\*)、USB CD-ROM、本製品のユニットドライブ名 Windows98SE/98:MELOC INC. USB-ATA/ATAPI Bridge Controller、本製品のユニットドライブ名

MELCO INC. USB-ATA/ATAPI Mass Storage Controller \*緑色の丸に白字で「?」と表示されます。これは、Windows付属の汎用ドライバがインストールされたためです。本製品は正常に動作してい ますのでそのままご使用ください。

WindowsXP:MELCO INC . 1394MEL - CDRW DRIVE IEEE 1394 SBP2 Device、SBP2 準拠 IEEE 1394 デバイス

Windows2000: MELCO INC. 1394MEL - CDRW DRIVE IEEE 1394 SBP2 Device

WindowsMe:SBP2 Compliant IEEE1394デバイス、IEEE1394 CD-ROM、本製品のユニットドライブ名 Windows98SE:SBP2 Compliant IEEE1394デバイス、1394/USB CD-ROM、本製品のユニットドライブ名

### ●バッファアンダーランエラー (書き込みエラー) 防止機能を搭載

CD-R/RWメディアへの書き込み中に他のアプリケーションで作業をしても、バッファアンダーランエラー(書き込みエラー)が

### ●多彩なフォーマット形式をサポート

次のメディアのフォーマット形式をサポートしています。

メディアの フォーマット形式	読み出し	書き込み		-
		WinCDR Lite	PacketMan	
音楽CD (CD-DA)	O (*1)	0	_	
CD TEXT (*2)	O (*1)	0	_	
CD-ROM (Mode1)	0	0	_	
パケットライト	O(*3)	ı	0	
Video CD	O (*4)	O (*5)	_	
CD Extra	O(*1)	O (*5)	_	
Mixed Mode CD	0	O (*5)	_	
DVD-DOM(片面1層/2層) DVD-R(4.7GB)、DVD-RW	O (*6)	_	_	
DVD-Video	O(*4)	_	_	

(片面1層/2層、両面1層) (\*4)

\*\*1 デジタル再生に対応したプレーヤー(Microsoft Windows Media Player 7以降や付属のWinDVDなど)で再生してください。 \*\*2パソコンで再生する場合は、再生ソフトウェアがCD TEXTに対応している必要があります。オーディオ機器で再生する場合は、

オーディオ機器がCD TEXTに対応している必要があります。
\*3 PacketWanがインストールされていないパソコンで読み出すには、PacketWan Reader (ドライバ)をインストールしてください。
\*4 付属のWinDVDで再生してください。

温度:5~35℃ 湿度:20~80%(結露なきこと) 11W以下

●最大消費電力

### USB接続でのセットアップ

# 付属のユーティリティ CD をCD-ROMドライ

簡単セットアップが起動します。

### ※CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は?

弊社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)より、「CRWD-C16IUドライバディス ク」をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品のCD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)をダウンロード することもできます。

## セットアップを実行します。



### ※この画面が表示されないときは?

ユーティリティCD内に収録されている [EASYSETUP.EXE] ファイルをダブルクリッ クしてください。

# 接続するパソコンのコネクタを選びます。



[①]をクリックします。

※□Windows98 (Second Editionを除く)ではUSBでしか接続できないため、この画面は表 示されません。

### 面に表示されたケーブルであることを確認し、 [次へ]をクリックします。

# ACアダプタを接続し、本製品の電源スイッチを



①CACアダプタを接続し、 電源スイッチをAUTO にします。

②[次へ]をクリックします

### 製品にUSB ケーブルを接続します。

# パソコンには まだ USB ケーブルを接続しないでください。



) 画面内の写真のように、本 製品にUSBケーブルを接 続します。 コニュー コネクタの形と向きに注意して

ください。

②[次へ]をクリックします。

※ パソコンに本製品を接続してる場合、または弊社製USB接続ドライブを他に接続していた場 合、「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセー ジが表示されることがあります。その場合は本製品からUSBケーブルを抜き、[OK]をクリッ クします。続いて、**A7**以降の操作を行ってください。

### パソコンに USB ケーブルを接続します。



画面内の写真のように、パソ コンにUSBケーブルを接続 します。 コネクタの形と向きに注意してく

②「新しいハードウェアが見つ かり、自動的にドライバがセ ットアップされます。メッセ ージが消えるまで待ちます。

③[次へ]をクリックします。 ※画面はWindowsMe/98SE/98/2000の例です

ださい。

### 🥕「セットアップ終了」と表示されたら[完了]をク リックします。

以上でセットアップは完了です。

WindowsXPでは表示が一部異なります。

### ※本製品が認識されないときは?

セットアップが完了しても、Windowsの[マイコンピュータ]やエクスプローラに、CD-ROMドライブのアイコンが追加されていない(表示されていない)ときは、USBケーブル またはACアダプタが正しく接続されていない可能性があります。 USBケーブルとACアダプタを接続し直してみてください。

### 続いて簡単セットアップから付属のソフトウェア **ア** をインストールします。

### ※ 簡単セットアップメニューの表示

[CRWD-IUのマニュアルを見る]

本製品のCD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)を閲覧 します。<u>必ずお読みください</u>。 [ WinCDR Liteのインストール]

CD-RW/Rメディアへ書き込みを行うために必要です。CD-ROM、音楽CDの作成ができ ます。必ずインストールしてください。 [ WinDVDのインストール]

本製品で動画や音楽を再生するのに必要です。必ずインストールしてください。 [ PacketManのインストール]

フロッピーディスクの感覚でCD-RW/Rメディアへ書き込みを行うことができるソフトです。 [ PacketMan Readerのインストール]

PacketManで書き込んだメディアを読み出すためのドライバです(PacketManをインス トールしているパソコンでは必要はありません)。

[Acrobat Readerのインストール] PDFファイルを読むのに必要なAcrobatReaderをインストールします。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。

### ※WinCDR Liteユーザーガイドの読みかた

WinCDR Liteインストール後に、[スタート]ー[プログラム (P)] - [WinCDR]-[WinCDR Liteユーザーガイド]と選択すると、表示されます。

### ※WinDVDのヘルプの読みかた

WinDVDインストール後に、[スタート]ー[プログラム(P)]ー[InterVideo WinDVD]ー [InterVideo WinDVD ヘルプ]と選択すると、表示されます。